## V504

# Thermische Elektronenemission

Umut Aydinli Muhammed-Sinan Demir umut.aydinli@tu-dortmund.de sinan.demir@tu-dortmund.de

Durchführung: 10.05.2022 Abgabe: 17.05.2022

TU Dortmund – Fakultät Physik

# Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung					
2	Theorie					
	2.1	Austrittsarbeit und die Energieverteilung der Leitungselektronen	3			
	2.2	Berechnung der Sättigungsstromdichte bei der thermischen Elektronen-				
		emission	3			
	2.3	Die Hochvakuum-Diode	4			
	2.4	Die Langmuir-Schottkysche Raumladungsgleichung	4			
	2.5	Das Anlaufstromgebiet einer Hochvakuumdiode	5			
	2.6	Die Kennlinie der Hochvakuumdiode	5			
3	Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung					
	3.1	Kennlinienschar einer Hochvakuumdiode	7			
	3.2	Maximal mögliche Heizleistung				
4	Aus	Auswertung				
	4.1	Kennlinienschar durch Variation der Heizleistung	8			
	4.2	Der Gültigkeitsbereich des Raumladungsgesetzes	12			
	4.3	Das Anlaufstromgebiet	12			
	4.4	Kathodentemperatur aus den verschiedenen Heizleistungen	14			
	4.5	Austrittarbeit des Kathodenmaterials	14			
5	Disk	kussion	15			
6	Anh	ang	17			
Lit	teratı	ur	19			

## 1 Zielsetzung

In dem Versuch V504 geht es um die Erzeugung von Elektronen durch die Erhitzung von Wolfram. Gemessen werden dabei die Kennlinien einer Hochvakuumdiode, sowie das Anlaufstromgebiet bei maximaler Leistung. Bestimmt kann dadurch die Austrittsarbeit von Wolfram.

#### 2 Theorie

#### 2.1 Austrittsarbeit und die Energieverteilung der Leitungselektronen

Metalle sind kristalline Festkörper, deren Kennzeichen eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit ist. Die Atome die auf den Kristallgitterplätzen sitzen sind ionisiert, wobei die Ionen ein räumlich periodisches Gitter bilden mit den freigesetzten Elektronen als Hülle. Auf die Elektronen im Metallinneren wirkt keine Kraft und können sich somit frei bewegen, weil das Gitterpotential in grober Näherung konstant ist. Damit ein Elektron den Metallverband verlassen kann, muss das Elektron eine Austrittsarbeit  $e_0\xi$  besitzen, welches gegen ein Potential  $\xi$  anlaufen. Die Quantentheorie liefert dabei eine Antwort auf die Frage, ob Elektronen spontan die Metalloberfläche verlassen können. Elektronen können nur diskrete Energiewerte annehmen. Diese Teilchen, mit einem halbzahligen Spin, unterliegen dem Pauli-verbot, welches besagt, dass höchstens zwei Elektronen den gleichen Energiezustand haben können, diese müssen aber einen entgegengesetzten Spin zueinander haben. Die Konsequenz die sich daraus ergibt ist, dass die Elektronen am absoluten Nullpunkt immer noch eine endliche Energie besitzen. Um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass im thermischen Gleichgewicht ein möglicher Zustand mit der Energie E besetzt ist, wird die Fermi-Diracsche-Verteilungsfunktion verwendet. Aus dieser wird klar, dass für das Verlassen der Metalloberfläche die Energie des Elektrons mindestens  $\xi + e_0 \phi$  betragen muss. Wenn ein Elektron diese oder eine höhere Energie hat und in der Lage ist spontan die Metalloberfläche zu verlassen, kann die Fermi-Diracsche-Verteilungsfunktion genähert werden zu

$$f(E) = \exp\left(\frac{\xi - E}{kT}\right)$$
 (1)

# 2.2 Berechnung der Sättigungsstromdichte bei der thermischen Elektronenemission

Um die Sättigungstromdichte der austretenden Elektronen zu bestimmen, wird die Richardson-Gleichung verwendet.

$$j_{s}(T) = 4\pi \frac{e_{0} m_{0} k^{2}}{h^{3}} T^{2} \exp\left(\frac{-e_{0} \phi}{kT}\right)$$
 (2)

Diese ist abhängig von der Temperatur und und gilt bei hohen Temperaturen.

#### 2.3 Die Hochvakuum-Diode

Die Hochvakuum-Diode wird für die Messung des Sättigungsstrom einer emittierten Metalloberfläche verwendet, da die freien Elektronen sonst mit den Gasmolekülen der Luft Wechselwirken. Ebenso ist ein elektrisches Feld notwendig um die austretenden Elektronen abzufangen. In Abbildung 1 sieht man den Aufbau einer Hochvakuum-Diode, wobei diese aus einem evakuierten Glaskörper besteht, in welchem ein Draht eingeschmolzen ist. Dieser Draht kann durch einen Strom auf eine Temperatur von 100 K bis zu 3000 K erhitzt werden. Die dabei austretenden Elektronen werden durch das erzeugte elektrische Feld abgesaugt.




Abbildung 1: Grundsätzliche Beschaltung einer Hochvakuum-Diode [1].

#### 2.4 Die Langmuir-Schottkysche Raumladungsgleichung

Der Anodenstrom hängt, bei gegebener Kathodentemperatur, von der Anodenspannung ab. Eine hinreichend hohe Anodenspannung führt zu einem Spannungs unabhängigen Strom. Jedoch ist das Ohmsche Gesetzt, also die Proportionalität von Strom und Spannung, auch vor Erreichen des Sättigungswertes bei einer Diode ungültig. Grund dafür ist, dass die Geschwindigkeit der Elektronen nicht mehr konstant ist und dies dazu führt, dass die Raumladungsdichte  $\rho$  eine Funktion des Ortes wird und in Richtung der Anode abnimmt.

$$j = -\rho \cdot v$$

Der Verlauf der Feldstärke zwischen Anode und Kathode wird durch die Raumladungsdichte beeinflusst, weil diese das Feld von der Kathode abschirmt. Die Feldlinien die von der Anode ausgehen reichen nicht mehr bis zur Kathode und enden schon an den Raumladungselektronen. Die emittierten Elektronen werden dann nicht mehr als von dem Anodenfeld erfasst, wodurch der gemessene Diodenstrom kleiner als der Sättigungsstrom ist. Dargestellt wird dies durch das Langmuir-Schottkysche Raumladungsgesetz, wobei der Gültigkeitsbereich dieser auch Raumladungsgebiet genannt wird

$$j = \frac{4}{9} \varepsilon_0 \sqrt{\frac{2 e_0}{m_0}} \frac{V^{\frac{3}{2}}}{a^2}.$$
 (3)

#### 2.5 Das Anlaufstromgebiet einer Hochvakuumdiode

Aus der Gleichung (3) folgt, dass bei V = 0 auch j = 0 ist. Jedoch wird beobachtet das bei V = 0 noch ein geringer Anodenstrom vorhanden ist. Dieser entsteht durch die Eigengeschwindigkeit der Elektronen beim Verlassen der Kathode. Bei T > 0 sind endlich viele Elektronen mit der Energie größer als die der Austrittsarbeit, welche gegen ein geringer Anlaufstrom anlaufen können, wobei das Anodenmaterial die Austrittsarbeit  $\phi_{\rm A}$  besitzt. Dadurch müssen die Elektronen, die die Anode erreichen, eine größere Energie besitzen als  $e_0$   $\phi_{\rm A}$  +  $e_0$  V. Beschrieben wir der Verlauf des Anodenstromgebietes durch

$$j(V) = j_0 \exp\left(-\frac{e_0 \phi_A + e_0 V}{kT}\right) = \text{const } \exp\left(\frac{e_0 V}{kT}\right). \tag{4}$$

#### 2.6 Die Kennlinie der Hochvakuumdiode

Die Kennlinie einer Hochvakuumdiode stellt den Zusammenhang zwischen der Stromdichte j bzw. dem Anodenstrom  $I_A$  und dem außen angelegten Potential dar. Einteilen lassen sich diese Kennlinien in drei Gebiete, wie in Abbildung 2 zu sehen. Das erste Gebiet ist das Anlaufstromgebiet, in welchem der Zusammenhang zwischen I und V im Bereich V > 0 existiert. Das zweite Gebiet ist das Raumladungsgebiet, in welchem die  $\sqrt{V^3}$ -Abhängigkeit vorhanden ist. Für die Bestimmung der Kathodentemperatur und der Austrittsarbeit der Kathode können teile der Kennlinie benutzt werden.




Abbildung 2: Kennlinie einer Hochvakuumdiode [1].

# 3 Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung

Für diesen Versuch wird eine Hochvakuumdiode, zwei regelbare Konstantspannungsgeräte, eine regelbares Konstantspannungsgeräte, welches eine Spannung von  $0\,\mathrm{V}$  bis  $1\,\mathrm{V}$  generiert, Kabel und ein viel kürzeres und dünneres Kabel verwendet. Zusehen sind diese Sachen in der Abbildung 3.




Abbildung 3: Verbildlichung aller verwendeten Materialien.

#### 3.1 Kennlinienschar einer Hochvakuumdiode

Für den ersten Versuchsteil wird die Schaltung, wie Abbildung 4 zu sehen, aufgebaut. Danach werden beide Spannungsgeräte angeschaltet und der Strom des oben links, in Abbildung 4, abgebildeten Spannungsgeräts auf 2 A gestellt und der Spannungswert aufgenommen. Als nächstes werden die Spannung und der Strom des Gleichstromversorgers aufgenommen. Dies wird für die Anodenströme von  $2,0\,\mathrm{A}-2,5\,\mathrm{A}$  jeweils aufgenommen.




Abbildung 4: Schaltung zur Aufnahme von Diodenkennlinien [1].

#### 3.2 Maximal mögliche Heizleistung

Als nächstes wird die Schaltung, wie in Abbildung 5 zu sehen, umgebaut. Der Heizstrom wird auf  $2,5\,\mathrm{A}$  gestellt. Die Gegenspannung wird in einem Bereich von  $0\,\mathrm{A}$  bis  $1\,\mathrm{A}$  in  $0,1\,\mathrm{Schritte}$  variiert und der daraus resultierende Strom aufgenommen.




Abbildung 5: Schaltung zur Aufnahme einer Anlaufstromkurve [1].

# 4 Auswertung

## 4.1 Kennlinienschar durch Variation der Heizleistung

Gemessen wurden fünf Kennlinien durch Variation der Heizleistung. Die Messwerte der fünf Kennlinien befinden sich in Tabelle 1.

Tabelle 1: Die Messwerte der fünf Kennlinien

	Kennlinie 1	Kennlinie 2	Kennlinie 3	Kennlinie 4	Kennlinie 5	Kennlinie 6
U/V	I/mA	I / mA	I/mA	I/mA	I/mA	I / mA
10	0,05	0,055	0,084	0,068	0,109	0,121
15	-	0,103	$0,\!150$	0,134	$0,\!192$	0,208
20	0,104	$0,\!154$	$0,\!232$	$0,\!222$	$0,\!282$	0,300
25	-	$0,\!197$	0,310	0,309	0,398	0,402
30	0,123	$0,\!227$	$0,\!385$	0,420	0,516	0,516
40	0,129	$0,\!256$	$0,\!525$	0,602	0,744	0,750
50	0,130	0,268	0,628	0,753	0,988	1,007
60	0,131	$0,\!272$	0,727	0,874	1,209	1,200
70	0,132	$0,\!275$	0,731	0,945	1,414	1,604
80	0,133	$0,\!277$	0,738	0,995	1,602	1,953
90	-	-	-	1,006	1,714	-
100	-	-	-	1,012	-	-

Aus den Messwerten werden Graphen erstellt. Dabei bildet sich eine Asymptote und an der wird der Sättigungstrom  $I_S$  wie in Abbildung 2. Der Sättigungsstrom wird in Tabelle 2.




Abbildung 6: Kennlinie 1 mit  $I_{Heiz}=2,0\,A.$ 




Abbildung 7: Kennlinie 2 mit  $I_{Heiz}=2,1\,A.$ 







Abbildung 8: Kennlinie 3 mit  $I_{Heiz}=2,2\,A.$ 



**Abbildung 9:** Kennlinie 4 mit  $I_{Heiz} = 2, 3 A$ .



**Abbildung 10:** Kennlinie 5 mit  $I_{Heiz} = 2,4 A.$ 



**Abbildung 11:** Kennlinie 6 mit  $I_{Heiz}=2,5\,A.$ 

Tabelle 2: Der Sättigungsstrom

Kennlinie	$I_{\rm S}$ / $mA$
1	0,1338
2	0,2821
3	0,750
4	1,014
5	1,720
6	1,975

Der Wendepunkt lässt sich bei  $I_W=1\,\mathrm{mA}$  ablesen. Der resultierende Wert für die sechs Kennlinien beträgt nach  $I_S=2\cdot I_W$  somit

$$I_S = 2 \, mA$$
.

### 4.2 Der Gültigkeitsbereich des Raumladungsgesetzes

Der Gültigkeitsbereich des Raumladungsgesetzes wird mit einer Ausgleichsrechnung mit Hilfe des Langmuir Schottkyschen Raumladungsgesetzes überprüft. Dazu wird Kennlinie 6 mit der maximalen Heizleistung genommen und die Ausgleichsrechnung, mit

$$\mathbf{I} = \mathbf{c} \cdot \frac{4}{9} \, \varepsilon_0 \, \sqrt{\frac{2e_0}{\mathbf{m}_0}} \cdot \mathbf{U}^b \,,$$

wird in die Abbildung 11 eingetragen. Daraus folgt die für Parameter

$$\begin{aligned} c &= (202, 5 \pm 32, 7) \cdot 10^{-3} \\ b &= (1, 37 \pm 0, 03) \,. \end{aligned}$$

#### 4.3 Das Anlaufstromgebiet

Das Anlaufstromgebiet der Diode wird für die maximale Heizleistung untersucht. Die Wertepaare befinden sich in der Tabelle 3. Gewählt wurde die maximale Heizspannung mit  $I_{\rm Heiz}=2,5\,\rm A.$  Die Messwerte werden in ein Diagramm eingetragen und eine Ausgleichsrechnung mit

$$I = a \cdot \exp\left(\frac{-e_0 \cdot U}{k_B \cdot b}\right)$$

wird durchgeführt.

Tabelle 3: Die Messwerte des Anlaufgebietes.

$\rm U_{Heiz}  /  V$	I / nA
0	12,0
0,1	6,5
0,2	$^{3,6}$
0,3	$^{2,0}$
0,4	$1,\!45$
$0,\!5$	0,8
0,6	0,5
0,7	$0,\!38$
0,8	$0,\!25$
0,9	$0,\!21$
1,0	$0,\!175$




Abbildung 12: Das Anlaufgebiet bei maximaler Heizleistung.

Aus der Ausgleichsrechnung ergibt sich für die Parameter

$$\begin{split} a &= (11, 89 \pm 0, 16) \, nA \,, \\ b &= (2000, 51 \pm 50, 86) \,. \end{split}$$

Die Temperatur T ist dabei der Parameter b mit

$$T = (2000, 51 \pm 50, 86) \text{ K}.$$

#### 4.4 Kathodentemperatur aus den verschiedenen Heizleistungen

Die Kathodentemperatur T wird aus der Leistungsbilanz des Heizstromfadens gewonnen. Dazu beträgt die Leistung:

$$N_{zu} = U_{Heiz} \cdot I_{Heiz}$$
.

Die Wärmestrahlung und Wärmeleitung wird dabei abgegeben. Angenommen wird der Wert für die Wärmeleitung einen Wert von  $N_w=1\,W$ . Die Strahlungsleistung ergibt sich nach dem Stefan-Boltzmannschen Gesetz zu

$$N_{zu} = f \cdot \eta \cdot \sigma \cdot T^4$$
.

Hierbei beträgt die Stefan-Boltzmannsche Strahlungskonstant  $\sigma=5,7\cdot10^{-12}\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{cm}^2\,\mathrm{K}^4}$ , die Kantenoberfläche f = 0,35 cm² und der Emissionsgrad  $\eta=0,28$ . Aus dem Energiesatz folgt

$$\begin{split} N_{zu} &= N_{Str} + N_{WL} \\ \iff U_{Heiz} \cdot I_{Heiz} &= f \cdot \eta \cdot \sigma \cdot T^4 + N_{WL}. \end{split} \tag{5}$$

Die berechneten Temperaturen folgen durch die Umstellung der Gleichung (5) und werden ebenso in der Tabelle 4 festgehalten.

Tabelle 4: Die Kathodentemperatur T

$\rm U_{Heiz}/V$	$I_{ m Heiz}$ / A	Т/К
5	2,0	2003,48
5	$^{2,1}$	2030,75
$5,\!5$	$^{2,2}$	$2111,\!33$
6	$^{2,3}$	2187,90
6,2	$^{2,4}$	$2232,\!66$
7	$^{2,5}$	$2331,\!29$

#### 4.5 Austrittarbeit des Kathodenmaterials

Die Austrittsarbeit wird aus den T- und den zugehörigen Is-Werten hergeleitet. Die Richardson-Gleichung (4) wird nach  $\phi$  umgestellt zu:

$$\label{eq:Wa} \mathbf{W}_{\mathrm{A}} = e_0 \cdot \phi = - \mathbf{T} \, \mathbf{k}_{\mathrm{B}} \cdot \ln \left( \frac{\mathbf{j}_{\mathrm{s}} \, \mathbf{h}^3}{4 \, \pi \, e_0 \cdot \mathbf{m}_0 \, \mathbf{k}_{\mathrm{B}}^2 \, \mathbf{T}^4} \right) \, ,$$

mit

$$j_s = \frac{I_s}{f}$$
.

Somit ergibt sich die Austrittsarbeit von Wolfram für die sechs Kennlinien:

Tabelle 5

Kennlinien	$W_{\rm A} / \cdot 10^{-19}  {\rm J}$	$W_A / eV$
1	9,173	5,72
2	9,100	$5,\!68$
3	9,211	5,74
4	9,486	5,92
5	$9,\!536$	$5,\!95$
6	9,954	6,21

Die Austrittsarbeit von Wolfram beträgt

$$\overline{W}_{A} = (5, 87 \pm 0, 18) \,\text{eV}$$
.

## 5 Diskussion

Im ersten Teil des Versuches wurden die Kennlinien untersucht. Die Kennlinie verhalten sich wie in Abbildung 3. Es ist anzumerken, dass die messwerte bei der Apparatur höchstens bis 100 V gingen. Durch eine höhere Abzahl an Messwerten wäre die Asymptote bzw. der Sättigungsstrom besser bestimmbar. Der Sättigungsstrom an der Kennlinie sechs ist nicht direkt erkennbar, deswegen wurde der Wendepunkt abgeschätzt. Zudem stellt das Ablesen ebenso eine Ungenauigkeit das, denn bei 50 V sprang der Zeiger am Messgerät von dem einen auf den anderen.

Auffällig bei der Bestimmung des Exponenten b, welche zur Überprüfung des Raumladungsgesetzes dient, weist die Abweichung auf:

$$b_{exp} = 1,37 \pm 0,03$$
  $b_{theo} = 1,5$   $\rightarrow 8,6\%$ 

Die Abweichung könnte auf den Ablesefehler oder auf nicht genügend Messwerte deuten.


Die Glühkathode kann durch einen Strom von 1000 bis 3000 K erhitzt werden. Der berechnete Wert für die Temperatur entspricht  $T_{\rm exp}=(2000,51\pm50,86)$  K und liegt somit im Intervall. Die Kurve verhält sich, wie erwartet, exponentiell. Die Kathodentemperatur aus den Kennlinien liegen ebenso im Intervall. Es liegt eine positive Gegenspannung an, was dafür sorgt, dass der gemessene Strom fällt.

Die berechnete Austrittsarbeit von Wolfram weist die Abweichung auf:

$$\overline{W}_{A} = (5, 87 \pm 0, 18) \,\text{eV} \quad W_{A, \text{ theo}} = 4, 55 \,\text{eV} \ [2]$$
 $\rightarrow 29\%$ 

Die Abweichung führt auf die abgeschätzten Sättigungsstrom. Nichtsdestotrotz eignet sich der Versuch für die Bestimmung der Austrittsarbeit von Wolfram. Jedoch sollte die Messapparatur funktionstüchtig sein und für mehrere Messungen eignen.

# 6 Anhang





# Literatur

- [1] TU Dortmund. Thermische Elektronenemission. 2022. URL: https://moodle.tu-dortmund.de/pluginfile.php/1930999/mod\_resource/content/2/V504.pdf (besucht am 10.05.2022).
- [2] Electron Work Function Of The Elements. 2022. URL: https://public.wsu.edu/~pchemlab/documents/Work-functionvalues.pdf (besucht am 16.05.2022).